

## Firmware-Update des Anybook Pro

W. Müller 03/2024

Dieses Update aktualisiert Anybook Pro Audiostifte auf den Firmwarestand 1.2.

Das Update löst die gelegentlich auftretenden Probleme beim Übertragen von Audiodateien auf den Stift, die als Fehlermeldung in Anybook Studio den „Create Author Error“ ausgeben.

Die Software für das Firmware-Update benötigt keine Installation, sondern wird als komprimierte Datei (zip-Format) in ein Verzeichnis nach eigener Wahl („Extrahieren nach“) auf den PC entpackt.

Vorbereitende Schritte:

- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer während des Updates mit Netzstrom betrieben wird bzw. über genügend Batterieladung verfügt.
- Verbinden Sie den Anybook Pro Audiostift per USB mit dem PC. Bitte trennen Sie in keinem Fall die USB-Verbindung während des Updates.
- Im Ordner ANBK\_2\_FlashUtility\_v2.1 befindet sich die Datei SFA\_Anybook-II\_Flasher\_v2.1.exe. Diese wird aus dem Windows-Explorer gestartet.  
Anmerkung: Ein eventuelle Windows-Defender-Warnmeldung kann mit „Trotzdem Ausführen“ ignoriert werden.
- Die „image“-Datei enthält die neue Firmware. Diese muss sich im gleichen Verzeichnis befinden. (Siehe Abbildung)

ANBK\_2\_FlashUtility\_v2.1

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
lib	13.03.2024 15:27	Dateiordner	
image	13.03.2024 15:27	Datei	389 KB
SFA_Anybook-II_Flasher.log	13.03.2024 15:27	Textdokument	5 KB
SFA_Anybook-II_Flasher_v2.1.exe	13.03.2024 15:27	Anwendung	8.163 KB

Nach Start des Programms wird ein Fenster geöffnet, das den Fortgang der Installation, die etwa 10 Sekunden dauert, zeigt:

```
C:\AnyII\Major 2.00\major_2.0.0 (SF)\ANBK_2_FlashUtility_v2.1\SFA_Anybook-II_Flasher_v2.1.exe

SFA Anybook II Flasher v2.1.0
Internal Tool not for external usage!
Copyright SF Automationselektronik GmbH (2022)
Tannenstraße 2, Haus B, 01099 Dresden (Germany)

Connect to Serial Port ...
CP210xRT_GetDeviceProductString: CP210x_DEVICE_IO_FAILED
Connect to Serial Port ...OK
Set Anybook II into download mode ...
Set Anybook II into download mode ...OK
Write Firmware into Flash ... (this may take a while)
Write Firmware into Flash ...OK
Set Anybook II into boot mode ...
Set Anybook II into boot mode ...OK

Flashing Firmware on the Anybook II completed successful!
```

Die letzte Zeile erscheint nur sehr kurz, da sich dieses Fenster automatisch schließt.

Der Anybook Pro wurde nun erfolgreich aktualisiert und kann nun wieder verwendet werden. Das Firmwareupdate löscht keine Dateien auf dem Audiotift.